


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VALBEN СУПОВАРКА



АРТИКУЛ: VAL-HZS-01-BL/P

Если у вас возникнут трудности с использованием наших товаров, вы можете связаться с нами:
по телефону: **8-812-414-80-00**
или написать на почту:
support@valben.ru

Мы с удовольствием расскажем про особенности товара и проконсультируем по любым другим вопросам.

Комплектация

1. Суповарка
2. Крышка
3. Кабель питания

Характеристики изделия

1. Многофункциональность: кипячение, ошпаривание, приготовление супов, подогрев молока.
2. Прозрачная крышка обеспечивает видимость процесса приготовления.
3. Нагреватель с контролем температуры для различных режимов готовки.
4. Нагревательный поддон из нержавеющей стали представляет собой один цельный корпус — это повышает эффективность нагрева и упрощает чистку.
5. Упрощенная конструкция шнура питания экономит место.

Опасность

Во избежание поражения электрическим током, не погружайте шнур питания, вилку или устройство в воду или любую другую жидкость.

Предупреждение

1. Не допускайте людей с физическими ограничениями, расстройствами органов восприятия и психическими расстройствами, а также людей, не имеющих соответствующего

опыта и знаний (в том числе, детей), к самостоятельному использованию данного изделия. В противном случае возникает опасность поражения электрическим током.

2. Не допускайте детей к использованию этого изделия. Если изделие используется в присутствии детей, необходимо следить за детьми, чтобы уберечь их от ожогов или поражения электрическим током.
3. Не вынимайте вилку из розетки мокрой рукой. В противном случае может произойти поражение электрическим током, что приводит к травме.
4. Сохраняйте шнур питания в целостности и сохранности. Нельзя резать, повреждать, излишне изгибать, растягивать, скручивать, завязывать узлами шнур питания или помещать его близко к зоне нагрева, также нельзя создавать давление на шнур, сжимать его или собирать самостоятельно. В противном случае поврежденный шнур питания может вызвать короткое замыкание или возгорание.

Использование

1. Перед началом использования рекомендуется помыть суповарку с моющим средством. **ВНИМАНИЕ!** Во время мытья не опускайте электрическую вилку в воду.
2. Во избежание несчастных случаев устанавливайте и используйте данное устройство на сухой, твердой и ненагреваемой поверхности.

3. Поместите необходимое количество воды или другой жидкости внутрь устройства.
4. Включите шнур питания в подходящую розетку.
5. Установите переключатель температуры в положение «I». Индикатор питания загорится, и устройство будет работать в обычном режиме.
6. После использования поверните переключатель контроля температуры в положение «0», индикатор погаснет и устройство прекратит работу.

Товар сертифицирован 

Valben кастрюля электрическая, суповарка 0,9л;

АРТИКУЛ: VAL-HZS-01-BL/P

Производитель: ZhongShan HUAZHUO Technology CO., Limited

Адрес: Китай, No.17, Jianye street, jianshe road, nantou town (the first floor of Feng Donghe Building) Zhonshan city, Guangdong

Импортер: ООО «ИНТЕЛФОРМ»

Адрес: 603155, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, дом 195, пом. П40, офис 4

Гарантийный талон

Название товара

Артикул

Дата продажи

Серийный номер

Подпись продавца



Печать продавца

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

Подробная информация по вопросам обслуживания на сайте valben.ru, по телефону 8-812-414-80-00 и по электронной почте support@valben.ru.

Сведения о ремонте

№	Дата	Наименование работы	Сервис	Мастер	Подпись мастера	Подпись покупателя
1						
2						
3						
4						
5						

valben

valben.ru

välbe – благополучие на шведском,

поэтому мы в **valben** хотим, чтобы в каждом доме царила неповторимая атмосфера уюта, благополучия и любви. Мы с трепетом относимся к каждому продукту, чтобы сделать ваши дни **ярче** **практичнее** **вкусней** **полезней** **спокойнее** **чище** **теплее** **комфортней** проще говоря, **лучше**



valben.ru



valben