


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VALBEN ЭЛЕКТРОБИГУДИ



АРТИКУЛ: VAL-mw210

Если у вас возникнут трудности с использованием наших товаров, вы можете связаться с нами:

по телефону: **8-812-414-80-00**

или написать на почту: **support@valben.ru**

Мы с удовольствием расскажем про особенности товара и проконсультируем по любым другим вопросам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Входное напряжение: 220-240 В~50/60 Гц
2. Альтернативное входное напряжение: 110-120 В~50/60 Гц
3. Входная мощность: 430 Вт
4. Макс. температура: 120°C±10°C

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- Мягкие бигуди 10 шт.;
- Мелкие бигуди 6 шт.;
- бигуди среднего размера 4 шт.;
- 10 зажимы из материала, изготовленного по технологии «pearlceramic»)

ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ:

1. Простота в использовании и экономия времени, бигуди готовы через 90 секунд после включения.
2. 10 шт. мягких бигуди, защищающих структуру волоса.
3. Индикация температуры: свет с красного меняется на зеленый, когда бигуди готовы к использованию.

4. Для возможности создания разнообразных причесок, закрепите бигуди на волосах с помощью зажимов и оставьте их на 5 минут.
5. Технология «Pearl ceramic», перламутровая керамика
6. Защита от перегрева
7. Сократите время, которое вы тратите на укладку волос, используя удобный комплект подогреваемых бигуди с зажимами. Комплект подогреваемых бигуди с перламутровыми зажимами сочетает в себе технологию «перламутровой керамики» с технологией ионизации, что обеспечивает герметизацию чешуек волоса и снижает уровень статического электричества, помогая создавать устойчивую завивку. Такие бигуди быстро нагреваются и поддерживают равномерность нагрева, обеспечивая результат салонного качества.

ИНСТРУКЦИЯ:

1. Сначала убедитесь в том, что выключатель питания находится в положении «OFF» («ВЫКЛ.»). Затем включите шнур питания в розетку.
2. Включите переключатель в положение «ON» («ВКЛ.»). загорается индикатор, и цилиндр начинает нагреваться.
3. Подождите 90 секунд, пока происходит предварительный нагрев.
4. Когда красный свет сменится на зеленый, бигуди готовы для использования.
5. Откройте крышку и возьмитесь за верхнюю часть зажима, чтобы взять валик бигуди.

6. Снимите зажим и накрутите волосы на валик, затем используйте зажим.
7. Оставьте зажим на 5 минут, чтобы придать форму пряди волос.
8. Прибор автоматически выключится (красный свет) через 6 минут.
9. Выньте вилку из розетки после использования бигуди.
10. Уберите прибор, когда он остынет

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Данный прибор не предназначен для использования людьми (в том числе, детьми) с физическими ограничениями, ограничениями органов чувств или умственных способностей, а также людьми, не имеющими опыта и знаний обращения с прибором, если такие люди не находятся под наблюдением опытных пользователей или не проинструктированы по использованию прибора человеком, ответственным за их безопасность.
2. Следите за детьми, чтобы они не использовали прибор для игр.
3. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его агентом по тех. обслуживанию или лицами с аналогичной квалификацией.
4. Не используйте данное устройство вблизи ванн, душевых, раковин или иных сосудов с водой.
5. Если корпус изделия или кабель повреждены, прекратите использование изделия.
6. Не эксплуатируйте такой прибор рядом с легко

воспламеняющимися объектами (занавесками и т. д.) или вблизи внешних источников тепла (газовыми плитами, электрическими плитами и т.д.).

7. Не прикасайтесь к элементу, когда он нагревается, будьте особенно осторожны, если делаете завивку ребенку.
8. При первом включении появляется специфический запах и дым, это нормально: так высыхает изоляционный материал. Это улучшает сопротивление изоляции, поэтому используйте прибор без сомнений.
9. Не мойте корпус прибора водой. После использования выключите питание и вытрите прибор полотенцем.
10. Не накрывайте никакие части прибора, когда прибор работает.
11. Выньте вилку из розетки после использования прибора.
12. Уберите прибор, когда он остынет.
13. Не разбирайте прибор самостоятельно.



Товар сертифицирован

Valben электробигуди для волос, 10 шт.

Артикул: VAL-mw210

Производитель: Ningbo Mingwei Electric Appliance Co., Ltd.

Адрес: Китай, No.18 Qiou Road, Industrial Zone, Simen Town, Yuyao, Ningbo, Zhejiang

Импортер: ООО «ИНТЕЛФОРМ»

Адрес: 603155, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, дом 195, пом. П40, офис 4

Гарантийный талон

Название товара

Артикул

Дата продажи

Серийный номер

Подпись продавца



Печать продавца

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

Подробная информация по вопросам обслуживания на сайте valben.ru, по телефону 8-812-414-80-00 и по электронной почте support@valben.ru.

Сведения о ремонте

№	Дата	Наименование работы	Сервис	Мастер	Подпись мастера	Подпись покупателя
1						
2						
3						
4						
5						

valben

valben.ru

välbe – благополучие на шведском,

поэтому мы в **valben** хотим, чтобы в каждом доме царил неповторимая атмосфера уюта, благополучия и любви. Мы с трепетом относимся к каждому продукту, чтобы сделать ваши

дни **ярче** **практичнее** **вкусней** **полезней** **спокойнее** **чище** **теплее**

комфортней проще говоря, **лучше**

 [valben.ru](https://www.instagram.com/valben.ru)  [valben](https://www.youtube.com/valben)